Tahmazo

取扱説明書



この度は、タマゾー充電器をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用につきましては説明書をよく読み安全に注意してください。 充放電中は、目を離さないようにしてください。また、充放電時には、バッテリー及び充電器を可燃物の上に置かないようにして下さい。

スペック

入力電圧:11~15V

ニッカド、ニッケルは1~10セルまで充電可(サイクル可)、リチウムイオン、ポリマーは3セル(11,1V)まで、鉛バッテリーは12Vまで充電電流:0.1A~3A(100mAステップ)、放電電流:10mA~500mA(10mAステップ)、

放電カットオフ電圧:ニッカド、ニッケルは0.1V~12V(0.1Vステップ)、リチウムイオン、ポリマー、鉛バッテリーはバッテリーのセル数検知電圧

使用方法

充電器を12Vバッテリーに接続します。エンジンが運転中のバッテリーやスイッチング電源には接続しないでください。 充電器が正常に作動しない可能性があります。

BATT.TYPEボタンを押して充電するバッテリーをセレクトします。

ボタンを押すたびに、ニッカド(NiCd)>ニッケル水素(NiMH)>リチウム(Lilo)>鉛電池(Pd)の順に変わります。

充電電流の設定はバッテリーによって異なります。バッテリーの説明書をお読みください。

間違った電池の種類を選ぶと、充電されないだけでなく、電池の破損及び火災の原因となりますので十分に注意してください。

バッテリーを充電端子に接続します。ENTERボタンを3秒以上押すと充電は開始されます。

充電途中に強制的に終了する場合にはENTERボタンを3秒以上押すと終了します。

修理について

修理を希望される場合には、不具合の症状を出来るだけ詳しく書いたメモを添付の上、現金7000円を添えて弊社まで直接お送りください。


充放電中のディスプレー表示

CHG 030:25 00000 NC +3.00A 10.75V DCH 030:25 00000 NC +3.00A 10.75V

完了時のディスプレー表示


END 030:00 00000 NC 100mA 10.75V

データディスプレー表示



充電器が電源に接続された時、または充放電が完了した時にBATT.TYPEボタンを3秒以上押すとデータディスプレー表示に切り替わります。 DECとINCボタンを押すことによって表示は切り替わります。3秒以上何れのボタンも押されない場合にはメインの表示に戻ります。

ニッカドモード表示

















TAHMAZO総代理店 株式会社OK模型

〒577-0808 東大阪市横沼町3-3-11 TEL:06-6725-2031 FAX:06-6725-2034 mail@okmodel.co.jp


ニッケル水素モード表示



リチウムモード表示



鉛電池モード表示



エラーメッセージ表示

